

DALLES DE SECURITE ET ELASTIQUES REGUPOL PLAYFIX

1. Remarque préalable

Les **dalles de sécurité et élastiques REGUPOL playfix** font partie des sols de sécurité les plus hygiéniques pour les surfaces de jeu. Leur surface plane à pores fins empêche largement la pénétration de la saleté, les débris résiduels restent à la surface et sont ainsi immédiatement visibles. C'est pourquoi le nettoyage est facile et peut être réalisé rapidement et à peu de frais. N'appliquez toutefois jamais d'huile, d'essence, ni d'acides sur les **dalles de sécurité et élastiques REGUPOL playfix**, car ces substances entraîneraient la formation de taches voire des dommages sur la surface.

2. Un nettoyage régulier

Pour le nettoyage routinier avec un niveau normal de salissure, nous recommandons d'utiliser un balai ou une souffleuse à feuilles. Le nettoyage avec des balayeuses motorisées ne doit être effectué qu'après consultation, en fonction du poids et de la nature des véhicules. Les mouvements du volant peuvent parfois endommager les surfaces. Des charges ponctuelles excessives peuvent affecter les couches de base non liées, ce qui peut également endommager la surface.

Lors du déneigement, veiller à ne pas endommager le sol avec des appareils à arêtes vives. Les sels de déneigement du commerce n'endommagent pas les **dalles de sécurité et élastiques REGUPOL playfix**.

3. Nettoyage en profondeur

Vous pouvez éliminer les salissures importantes et résistantes ainsi que les autres résidus qui compromettent l'apparence de la surface par un nettoyage en profondeur. Pour ce faire, nous recommandons un nettoyeur à haute pression. La distance entre la buse et la surface devrait être d'au moins 30 cm (attention: pas de buse rotative!). Cela garantit surtout le nettoyage des joints et des pores. L'utilisation d'un produit de nettoyage n'est généralement pas nécessaire.

Un nettoyage en profondeur professionnel peut également être réalisé. Interrogez à ce sujet votre conseiller de clientèle **REGUPOL**.

4. Élimination de taches

Il est recommandé d'éliminer les salissures et les taches importantes aussi rapidement que possible, car certaines substances peuvent s'incruster avec le temps dans la garniture, de sorte qu'il est ensuite très difficile voire impossible de les éliminer complètement. Éliminez les taches fraîches avec un détachant universel ou un nettoyant neutre ainsi qu'un chiffon ou une brosse. Puis essuyez avec de l'eau claire ou utilisez un nettoyeur à haute pression. Les restes de chewing-gum peuvent être congelés avec un aérosol givrant et retirés.

5. Informations importantes

La recommandation de nettoyage correspond au niveau actuel des connaissances de **REGUPOL** et pourra éventuellement être modifiée. Ni les fabricants ni les revendeurs de **dalles de sécurité et élastiques REGUPOL playfix**, des produits de nettoyage ou des machines de nettoyage nécessaires ne peuvent influencer directement le nettoyage approprié. En raison de la diversité des salissures possibles et des spécificités de chaque cas, le résultat du nettoyage effectué sur la base de ces instructions ne pourra jamais être totalement garanti. C'est pourquoi la présente recommandation de nettoyage est sans engagement et **REGUPOL** n'assume aucune garantie pour le résultat du nettoyage.